

evatronic®

FR PLAQUE VITROCERAMIQUE

EN VITROCERAMIC HOB

NL KERAMISCHE KOOKPLAAT

ES PLACA VITROCERAMICA

Réf : 002104 - 002105

Modèle / Model / Modelo : JB-5116



*Photo non contractuelle
Foto niet bindend
Non-contractual picture
Fotografía no contractual*



Importé par / Imported by / Ingevoerd door / Importado por:

Euro-Tech Distribution

37A rue César Loridan 59910 Bondues – France / Frankrijk/
Francia

Lisez attentivement cette notice avant la première utilisation de cet appareil et conservez-la pour toute utilisation ultérieure.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, n'essayez pas de le réparer ou de le remplacer seul, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

CONSIGNES DE SECURITE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. Votre appareil doit impérativement être branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- La réparation des appareils électriques doit toujours être faite par un électricien qualifié. Une réparation faite par un personnel non qualifié exposerait l'utilisateur à un réel danger.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur de votre habitation. Il ne peut être utilisé dans un contexte commercial.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes ou pendre de votre plan de travail à la portée de jeunes enfants.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Les parois de l'appareil deviennent chaudes lors de l'utilisation. Afin d'éviter tout risque de brûlure, ne touchez jamais les surfaces chaudes, utilisez une manique ou des gants.

ATTENTION : Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est chaud ou en cours d'utilisation. Si vous devez le déplacer, éteignez-le, débranchez-le et attendez qu'il refroidisse avant de le déplacer. Utilisez toujours des gants de protection pour déplacer l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil après chaque utilisation et débranchez-le avant de le nettoyer.

- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise, ou toute autre pièce dans l'eau ou dans tout autre liquide. Risques de chocs électriques.
- Attendez le refroidissement complet de l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec une éponge métallique et/ou des produits abrasifs car cela pourrait l'endommager.
- Ce produit ne doit pas être raccordé à une minuterie externe ou à un système de contrôle à distance.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui qui est prévu dans cette notice. Cet appareil est destiné à réchauffer ou cuire des aliments avec des récipients de cuisson adaptés.
- Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.
- Placez votre appareil sur une surface stable et plane.
- Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil, ni pour le déplacer.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains humides.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à vapeur.

- Attention ! Laisser cuire des aliments sans surveillance sur une table de cuisson en utilisant des matières grasses ou de l'huile peut être dangereux et déclencher un incendie.
- Ne jamais essayer d'éteindre un incendie avec de l'eau, mais arrêter l'appareil puis couvrir les flammes par exemple avec un couvercle ou une couverture anti-feu.
- **MISE EN GARDE:** Si la surface est fêlée, déconnecter l'appareil de l'alimentation pour éviter un risque de choc électrique.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

UTILISATION

Déballer l'appareil. Retirer toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son exhaustivité et s'il est en bon état. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou à un service après-vente.

Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

- Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur.
- Le commutateur doit se trouver en position "Eteint" (MIN). Branchez l'appareil.
- Avant la première utilisation, faites chauffer l'appareil pendant 10 minutes afin de fixer le vernis de protection de la plaque et lui donner une résistance maximum. Eteignez et laissez refroidir. Votre appareil peut à présent être utilisé.
- Utilisez uniquement des casseroles ou poêles à fond plat et épais conçues pour les plaques vitrocéramiques. Leur diamètre ne devra pas être inférieur à celui de la plaque afin d'éviter toute perte de chaleur inutile.
- Pour faire chauffer la plaque, tournez le bouton du commutateur vers la droite pour l'amener dans la position souhaitée (MIN jusqu'à 3 = feu doux / faible intensité et de 4 à MAX = feu vif / forte intensité).
- Après utilisation, placez le bouton du thermostat sur la position "MIN" et débranchez l'appareil.
- La plaque continue à chauffer une fois éteinte. Vous pouvez profiter de cette chaleur résiduelle pour garder des aliments chauds pendant un petit temps ou finir votre cuisson.

NOTE : Lors de la 1ère mise en fonction, une fumée peut se dégager de la plaque chauffante, ceci est tout à fait normal et ne durera qu'un court instant. Cette fumée dégagée ne sera plus présente par la suite.

ENTRETIEN

- Retirez la fiche de la prise de courant et attendez que l'appareil refroidisse avant de le nettoyer.

- Essuyez l'appareil à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon doux.
- Ne nettoyez jamais votre appareil à l'aide de produits abrasifs car cela abîmerait le revêtement.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz

Puissance : 1200W

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Please read this manual carefully before using the device for the first time and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This equipment may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and knowledge provided that they have received supervision or instructions regarding the safe use of the equipment and understand the hazards involved.

Children should not play with the device.

Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children, unless they are over 8 years old and are supervised.

Keep the device and its cable out of reach of children under 8 years of age.

Check the power cable regularly.

If the power cable is damaged, do not attempt to repair or replace it alone, it must be replaced by the manufacturer, its service department or persons of similar qualification to avoid danger.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Before connecting the appliance, check that the supply voltage of your appliance corresponds to that of your electrical installation. Your device must be connected to an earthed socket.

- Repair of electrical equipment must always be done by a qualified electrician. Repair by unqualified personnel would expose the user to real danger.
- Your appliance is intended for domestic use inside your home. It cannot be used in a commercial context.
- Do not allow the power cord to come into contact with hot surfaces or hang from your work surface within reach of young children.
- Do not place the unit near a heat source.
- The walls of the device become hot during use. To avoid any risk of burns, never touch hot surfaces, use potholders or protective gloves.

CAUTION: Accessible surfaces can become very hot during operation.

Do not move the unit when it is hot or in use. If you need to move it, turn it off, unplug it and wait until it cools before moving it. Always use protective gloves when moving the unit.

Always unplug the unit after each use and unplug it before cleaning.

- Never immerse the power cord, plug, or any other part in water or any other liquid. Risk of electric shock.
- Wait until the unit has cooled down completely before cleaning it.

- Do not clean the unit with a metal sponge and/or abrasive products as this may damage it.
- This product must not be connected to an external timer or remote control system.
- Do not use the device for any purpose other than that specified in this manual. This appliance is designed to heat or cook food with suitable cooking vessels.
- Any other use may damage the device or cause injury.
- Place your device on a stable and level surface.
- Never pull the cord to unplug the unit or to move it.
- Do not handle the device with wet hands.
- Children under 8 years of age should be kept at a distance unless they are under continuous supervision.
- Do not use a steam cleaning device.
- Attention! Leaving food unattended on a cooktop using fat or oil can be dangerous and start a fire.
- Never try to extinguish a fire with water, but stop the unit and cover the flames with a cover or fire blanket, for example.
- **WARNING: If the surface is cracked, disconnect the unit from the power supply to avoid risk of electric shock.**
- For instructions on cleaning the unit, refer to the paragraph below in the manual.

USE

Unpack the device. Remove all labels from the product. Please check its completeness and if it is in good condition. If the unit is damaged or malfunctions, do not use it and report it to your dealer or an after-sales service.

Keep all packaging out of reach of children. There is a risk of accident if children play with packaging materials.

- Place the unit on a flat, dry and heat-resistant surface.
- The switch must be in the "OFF" (MIN) position. Connect the device.
- Before first use, heat the unit for 10 minutes to fix the protective varnish on the plate and give it maximum resistance. Turn off and let cool. Your device can now be used.
- Use only pots or pans with a flat and thick bottom designed for ceramic hobs. Their diameter shall not be less than the diameter of the cooking plate to avoid unnecessary heat loss.
- To heat the plate, turn the switch knob to the right to bring it to the desired position (MIN to level 3 : low heat and MAX to level 4 : high heat).
- After use, place the thermostat knob in the "MIN" position and disconnect the unit.
- The plate continues to heat up after it is switched off. You can use this residual heat to heat food or finish cooking.

NOTE: During the first start-up, smoke may be released from the hot plate, this is normal and will only last for a short time. This smoke will no longer be present later.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Remove the plug from the socket and wait for the unit to cool before cleaning it.
- Wipe the unit with absorbent paper or a soft cloth.

- Never clean your device with abrasive products as this will damage the coating.
- Do not immerse the unit in water or any other liquid.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz

Power: 1200W

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

This product is guaranteed for a fixed period of time with the distributor from the date of purchase against any failure resulting from a manufacturing or material defect. This warranty does not cover defects or damage resulting from improper installation, improper use or abnormal wear and tear of the product.

The device must be returned in its original packaging and accompanied by the receipt, subject to proper handling. Therefore, observe the operating instructions and safety instructions given above. In addition, we cannot guarantee your device if you or a third party has made any modifications or repairs.

SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE



Electrical products should not be disposed of with household products. According to the European Directive 2012/19/EU for the disposal of electrical and electronic equipment and its implementation in national law, used electrical products must be collected separately and disposed of at the collection points provided for this purpose. Contact your local authorities or dealer for recycling advice.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder of door personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies gekregen over het veilig gebruik van het toestel en de gevaren die het gebruik van het toestel met zich meebrengt begrijpen.

Laat kinderen mogen niet met dit toestel spelen.

Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden, behalve indien ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Houd het toestel en het snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar.

Controleer de stroomkabel regelmatig.

Als het netsnoer beschadigd is, mag u niet proberen om het snoer zelf te vervangen of te herstellen. Het snoer moet vervangen worden door de fabrikant, zijn klantendienst of personen met een gelijkaardige kwalificatie om alle risico's te vermijden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Controleer voor het aansluiten van het toestel of de voedingsspanning van uw toestel overeenkomt met

die van uw elektrische installatie. Uw toestel moet op een geaard stopcontact worden aangesloten.

- Reparatie van elektrische apparatuur moet altijd worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. Reparatie door onbevoegd personeel zou de gebruiker aan een reëel gevaar blootstellen.
- Uw apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik in huis. Het kan niet worden gebruikt in een commerciële context.
- Laat het netsnoer niet in contact komen met hete oppervlakken en hang het niet aan uw werkblad binnen het bereik van jonge kinderen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
- De wanden van het apparaat worden tijdens het gebruik heet. Raak nooit hete oppervlakken om brandwonden te voorkomen.

WAARSCHUWING: Toegankelijke oppervlakken kunnen tijdens het gebruik zeer heet worden.

Verplaats het apparaat niet wanneer het warm is of in gebruik. Als u het apparaat moet verplaatsen, schakelt u het uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en wacht u tot het is afgekoeld voordat u het verplaatst. Gebruik altijd beschermende handschoenen bij het verplaatsen van het apparaat.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact na elk gebruik en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

- Dompel het netsnoer, de stekker of enig ander onderdeel nooit onder in water of een andere vloeistof. Risico op elektrische schokken.
- Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.
- Reinig het apparaat niet met een metalen spons en/of schurende producten, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
- Dit product mag niet worden aangesloten op een externe timer of afstandsbediening.
- Gebruik het apparaat niet voor andere dan de in deze handleiding genoemde doeleinden. Dit apparaat is ontworpen om voedsel te verwarmen of te koken met geschikte kookvaten.
- Elk ander gebruik kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Trek nooit aan het snoer om het apparaat los te koppelen of te verplaatsen.
- Behandel het apparaat niet met natte handen.
- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten op afstand worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Gebruik geen stoomreinigingsapparaat.

- Opgelet! Het onbeheerd achterlaten van voedsel op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken.
- Probeer nooit een brand met water te blussen, maar stop het apparaat en dek de vlammen af met bijvoorbeeld een deksel of branddeken.
- **WAARSCHUWING: Als het oppervlak gebarsten is, moet u het apparaat van de stroomtoevoer loskoppelen om risico's op elektrische schokken te voorkomen**
- Voor instructies voor het reinigen van het apparaat, zie de paragraaf hieronder in de handleiding.

GEBRUIK

Pak het apparaat uit. Verwijder alle etiketten van het product. Controleer of het apparaat volledig is en of het in goede staat verkeert. Als het apparaat beschadigd is of defecten vertoont, gebruik het dan niet en meld het aan uw dealer of een service na verkoop.

Houd alle verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Er bestaat een risico op ongelukken als kinderen met verpakkingsmateriaal spelen.

- Plaats het apparaat op een vlakke, droge en hittebestendige ondergrond.
- De schakelaar moet in de stand "OFF" (MIN) staan. Sluit het apparaat aan.
- Verwarm het apparaat voor het eerste gebruik 10 minuten om de beschermende lak op de plaat te fixeren en een maximale weerstand te geven. Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen. Uw toestel kan nu worden gebruikt.
- Gebruik alleen potten of pannen met een vlakke bodem en dik voor keramische kookplaten. De diameter mag niet kleiner zijn dan de diameter van de kookplaat om onnodig warmteverlies te voorkomen.

- Om de plaat te verwarmen, draait u de schakelaarknop naar rechts om de plaat in de gewenste stand (Min tot n 3: laag vuur en MAX tot niveau 4: hoog vuur) te brengen.
- Zet na gebruik de thermostaatknop in de stand "MIN" en ontkoppel het apparaat.
- De plaat wordt na het uitschakelen verder opgewarmd. U kunt deze restwarmte gebruiken om voedsel te verwarmen.

OPMERKING: Tijdens de eerste ingebruikname kan er rook vrijkomen uit de kookplaat, dit is normaal en zal slechts kortstondig duren. Deze rook is later niet meer aanwezig.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u het reinigt.
- Veeg het apparaat af met absorberend papier of een zachte doek.
- Reinig uw apparaat nooit met schurende producten, omdat dit de coating beschadigt.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening: 220-240V ~ 50/60Hz

Vermogen: 1200W

GARANTIEVOORWAARDEN:

De verdeler geeft op dit apparaat vanaf de datum van aankoop gedurende een bepaalde periode een garantie. Die wordt toegepast bij

gebreken ten gevolge van fabrieks- of materiaalfouten. Deze garantie geldt niet bij storingen of schade ten gevolge van een slechte installatie, een foutief gebruik of abnormale slijtage van het product.

Het apparaat moet in de oorspronkelijke verpakking samen met het aankoopbewijs worden teruggebracht, onder voorbehoud van een normale behandeling van het apparaat door de gebruiker. Volg de instructies en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding dus goed op. Bovendien kunnen we geen garantie voor dit apparaat geven indien u of een derde er wijzigingen of herstellingen aan heeft uitgevoerd. We kunnen overigens geen garantie bieden voor uw apparaat als u of een derde er wijzigingen of herstellingen aan heeft uitgevoerd.

GESELECTEERDE OPHALING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN



De elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval gevoegd worden. Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU voor het ophalen van elektrische en elektronische apparaten en de uitvoering hiervan volgens nationaal recht, dienen versleten elektrische apparaten apart verzameld worden in de hiervoor voorziene ophaalpunten. Richt u tot de lokale overheid of uw verkooppunt voor info over recyclage.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato por primera vez y consérvelo para futuras consultas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del equipo y comprendan los peligros que entraña.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Compruebe regularmente el cable de alimentación.

Si el cable de alimentación está dañado, no intente repararlo o sustituirlo solo, debe ser sustituido por el fabricante, su departamento de servicio o personas de cualificación similar para evitar peligros.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de alimentación de su aparato coincide con la de su instalación eléctrica. El dispositivo debe estar

conectado a una toma de corriente con conexión a tierra.

- La reparación del equipo eléctrico siempre debe ser realizada por un electricista cualificado. La reparación por personal no cualificado expondría al usuario a un peligro real.
- Su aparato está destinado para uso doméstico dentro de su hogar. No puede utilizarse en un contexto comercial.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes ni que cuelgue de la superficie de trabajo al alcance de los niños pequeños.
- No coloque la unidad cerca de una fuente de calor.
- Las paredes del aparato se calientan durante el uso. Para evitar el riesgo de quemaduras, no toque nunca las superficies calientes.

PRECAUCIÓN: Las superficies accesibles pueden calentarse mucho durante el funcionamiento.

No mueva la unidad cuando esté caliente o en uso. Si necesita moverlo, apáguelo, desenchúfelo y espere a que se enfríe antes de moverlo. Utilice siempre guantes protectores cuando mueva la unidad.

Desenchufe siempre la unidad después de cada uso y desconéctela antes de limpiarla.

- Nunca sumerja el cable de alimentación, el enchufe ni ninguna otra parte en agua ni en ningún otro líquido. Peligro de descarga eléctrica.

- Espere hasta que la unidad se haya enfriado completamente antes de limpiarla.
- No limpie la unidad con una esponja metálica y/o productos abrasivos, ya que esto podría dañarla.
- Este producto no debe conectarse a un temporizador externo o a un sistema de control remoto.
- No utilice el dispositivo para ningún otro propósito que no sea el especificado en este manual. Este aparato está diseñado para calentar o cocinar alimentos con recipientes de cocción adecuados.
- Cualquier otro uso puede dañar el dispositivo o causar lesiones.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y nivelada.
- Nunca tire del cable para desenchufar la unidad ni para moverla.
- No manipular el aparato con las manos mojadas.
- Los niños menores de 8 años deben ser mantenidos a distancia a menos que estén bajo supervisión continua.
- No utilice un dispositivo de limpieza con vapor.
- ¡Atención! Dejar los alimentos desatendidos en una cocina usando grasa o aceite puede ser peligroso y provocar un incendio.
- Nunca intente extinguir un incendio con agua, pero detenga la unidad y cubra las llamas con una cubierta o manta contra incendios, por ejemplo.

- **ADVERTENCIA:** Si la superficie está agrietada, desconecte la unidad de la fuente de alimentación para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
- Para obtener instrucciones sobre la limpieza de la unidad, consulte el párrafo siguiente del manual.

USO

Desembalar el aparato. Retire todas las etiquetas del producto. Por favor, compruebe su integridad y si está en buenas condiciones. Si la unidad está dañada o no funciona correctamente, no la utilice y comuníquela a su distribuidor o a un servicio postventa.

Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños. Existe el riesgo de accidentes si los niños juegan con los materiales de embalaje.

- Coloque la unidad sobre una superficie plana, seca y resistente al calor.
- El interruptor debe estar en la posición "OFF" (MIN). Conecte el dispositivo.
- Antes del primer uso, calentar la unidad durante 10 minutos para fijar el barniz protector a la placa y darle la máxima resistencia. Apagar y dejar enfriar. Su dispositivo ya puede ser utilizado.
- Use sólo ollas o sartenes con un plano y gruesos fondo diseñado para placas de cocción vitroceramicas. Su diámetro no debe ser menor que el de la placa para evitar pérdidas innecesarias de calor.
- Para calentar la placa, gire la perilla de conmutación hacia la derecha para llevarla a la posición deseada (MIN al nivel 3: calor bajo y MAX al nivel 4: calor alto).
- Después de su uso, coloque el mando del termostato en la posición "MIN" y desconecte la unidad.
- La placa sigue calentándose después de apagarse. Puede utilizar este calor residual para calentar los alimentos.

NOTA: Durante la primera puesta en marcha, el humo puede ser liberado de la placa caliente, esto es normal y sólo durará un tiempo corto. Este humo ya no estará presente más tarde.

MANTENIMIENTO

- Retire el enchufe de la toma de corriente y espere a que la unidad se enfríe antes de limpiarla.
- Limpie la unidad con papel absorbente o con un paño suave.
- Nunca limpie el dispositivo con productos abrasivos, ya que esto dañaría el revestimiento.
- No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 220-240 V~ 50/60 Hz

Potencia: 1200 W

GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía determinada con el distribuidor, válida a partir de la fecha de compra, que cubre cualquier defecto por vicio de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los daños que resulten de una mala instalación, una utilización incorrecta o un desgaste inusual del producto.

El aparato se tiene que devolver en su embalaje original acompañado del tique de caja, a reserva de una manipulación conforme. Respete los consejos de uso y las precauciones de seguridad anteriormente mencionadas. Por otro lado, la garantía del aparato quedará sin validez si su propietario o un tercero lo ha sometido a modificaciones o reparaciones por su cuenta.

RECOGIDA SELECTIVA DE LOS RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Según la Directiva europea 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su ejecución en la legislación nacional, los productos eléctricos deben ser objeto de una recogida selectiva y llevarse a lugares de recogida previstos a estos efectos. Diríjase a las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje.