

Trimma
För en jämn klippning hela vägen
 •Anslut önskad distanskam. Trimmern levereras med 10 standarddistanskammar i längderna 1,5–25 mm. Distanskammarna är märkta.

•Starta trimmern genom att växla till I-ON-läget. Bladen börjar röra sig. •Börja bak i nacken. Håll trimmern med distanskammens tänder uppåt och se till att distanskammen ligger platt mot huvudet. •För trimmern långsamt uppåt och utåt genom håret mot hjässan, mot hårets växtriktning. Distanskammen hjälper till att lyfta håret och bladen klipper håret i önskad längd. •Börja klippa på ovsansidan och sidorna när du har nått önskad längd på huvudets baksida. •Håll trimmern på huvudets framsida med tänderna pekande mot huvudets baksida och för trimmern mot hjässan. Upprepa efter behov med rörelser framifrån och från sidorna bakåt. •Du bör få en jämn längd över hela håret.

För kortare längd på sidor och baksida och längre på hjässan

•Anslut en längre distanskam för hjässan. Trimmern levereras med 10 standarddistanskammar i längderna 1,5–25 mm. Distanskammarna är märkta. •Starta trimmern genom att växla till I-ON-läget. Bladen börjar röra sig. •Håll trimmern på huvudets framsida med tänderna pekande mot huvudets baksida och för trimmern mot hjässan. Upprepa efter behov med rörelser framifrån och från sidorna bakåt. •Stäng sedan av apparaten och montera en kortare distanskam om du vill klippa baksidan och sidorna kortare. •Börja bak i nacken. Håll distanskammen platt mot huvudet och för trimmern uppåt och utåt längs området du vill ha kortare. •Upprepa på sidorna. Håll trimmern med tänderna uppåt och distanskammen platt mot huvudet och rör trimmern uppåt och utåt.

Konturer

•Ta bort distanskammarna för att finputsa kanterna, t.ex. nacke och polysonger. •Håll apparaten upp och ned så att trimmerns framsida är mot huvudet. •Håll trimmerbladen rakt mot polysonger eller nacke och för trimmerbladen nedåt. Det ger en ren och slät yta.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

•För optimal prestanda ska apparaten rengöras efter varje användning. •Blås bort eventuella återstående hår på bladen eller använd den medföljande rengöringsborsten. •Ta bort distanskammen. Distanskammen kan sköljas under rinnande vatten. Kontrollera att de är helt torra innan du lägger undan dem eller använder dem. •Montera inte isär bladen.

•Smörj bladen efter varje användning för optimal klippprestanda.

NORSK

E996E

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.

BRUKSVEILEDNING

VIKTIGT! Bruk bare adapteren og tilbehøret som følger med dette apparatet.

Generell

• Kontroller alltid apparatet før bruk, for å forsikre deg om at klipperbladene er fri for hår, smuss osv.

• Bruk klipperen på rent, tørt hår. Gre gjennom håret først for å fjerne eventuelle floker.

Instruksjoner for påføring av olje

• For å sikre optimal ytelse, er det sterkt anbefalt å olje bladene etter hver bruk.

• Den første gangen du påfører olje, må du først skru av korken og deretter klippe av tuppen på plasttuben med en saks.

• Fjern bladdeksløt og skru på apparatet.

• Hold klipperen i 45-graders vinkel, og trykk forsiktig på tuben med olje. Påfør to dråper med olje direkte på bladene. • La apparatet gå i noen sekunder til, slik at oljen får anledning til å spre seg langs hele lengden på bladene. • Skru av apparatet og fjern all overflødig olje ved å tørke med en klut før apparatet blir tatt i bruk for å trimme hår.

Avstandskammer

Dette apparatet blir levert med 10 avstandskammer:

Klippehøyde	Grad	Klippehøyde	Grad
1.5mm (1/16")	#0,5	13mm (1/2")	#4
3mm (1/8")	#1	16mm (5/8")	#5
4.8mm (3/16")	#1.5	19mm (3/4")	#6
6mm (1/4")	#2	22mm (7/8")	#7
10mm (3/8")	#3	25mm (1")	#8

• Kontroller at apparatet er skrudd av før du setter på en avstandskammer. Plasser avstandskammen over fronten på klipperbladet og tre det over hodet. Trykk på den bakre delen av avstandskammen slik at den klikker på plass. • Kontroller at apparatet er skrudd av før du fjerner avstandskammen. Trykk på filiken på baksiden av avstandskammen for å løsne kammen og løft den bort.

Konturguides for venstre og høyre øre

Konturguidene kan brukes over øret for å gi en skarp, ren klipppekant. • Sett på konturguiden for høyre eller venstre øre, avhengig av hvilket øre du vil klippe rundt. • Posisjoner klipperen og stryk apparatet forsiktig rundt øret mot baksiden av nakken.

Konturkontroll

Konturkontrollspaken gir deg full kontroll under presisjonsklipping. Bladets klippelengde uten en avstandskam er 0,8 mm. • For å øke klippelengden, kan du trykke ned spaken. • Hver posisjon øker lengden som følger: Konturposisjon 1 - + 0,0 mm Konturposisjon 2 - + 0,2 mm Konturposisjon 3 - + 0,3 mm Konturposisjon 4 - + 0,5 mm Konturposisjon 5 - + 0,6 mm

Lading av apparatet

• Før første gangs bruk, må apparatet lades kontinuerlig i tre timer. Full batterikapasitet vil først oppnås etter tre fullstendige oppladnings- og utladningssykluser. • Koble ladeadapteren til en egnet stikkontakt og skru den på. Et blått LED-lys skal bevege seg kontinuerlig på klipperen for å vise at apparatet lades. Når batteriet er fulladet, vil LED-lyset slutte å bevege seg og alle de fem ladelampene vil lyse permanent.

Merk! For du setter klipperen i basen, må du alltid kontrollere at «I/O»-bryteren er i posisjonen OFF. • Når trimmeren er i gang og ladeinviæet begynner å bli lavt, vil den nederste av LAD-ladelampene blinke for å indikere at det gjenstår omtrent 5 minutter brukstid før batteriet er utladet. Etter tre timer med lading kan apparatet brukes i omtrent tre timer. 20 minutters hurtiglading vil gi omtrent 20 minutter brukstid. • Hvis alle fem ladelampene begynner å blinke raskt (mer enn fire blink per sekund), har det oppstått en teknisk feil i apparatet. Hvis dette skjer, må du avbryte ladingen og trekke ut stopslet til adapteren fra stikkkontakten.

Hvordan bevare batteriene

For å bevare de oppladbare batteriene og opprettholde optimal batterikapasitet, bør du sørge for at apparatet lades i tre timer minst én gang hver 6. måned.

Slik klipper du

For en jevn klipp

• Sett på ønsket avstandskam - klipperen er utstyrt med ti standard avstandskammer, som gir klippelengder fra 1,5 til 25 mm. Hver avstandskam er merket. • Skru på klipperen (I-ON-stillingen) slik at bladene begynner å bevege seg. • Begynn bakerst i nakken. Hold klipperen slik at tennene peker oppover, og slik at avstandskammen hviler flatt mot hodet. • Beveg klipperen sakte oppover og utover gjennom håret

mot toppen av hodet ditt, i motsatt retning av hårveksten. Avstandskammen vil hjelpe til med å løfte håret og bladene vil klippe i ønsket lengde.

• Når du er fornøyd med lengden på håret i nakken og bakhodet, kan du begynne å klippe håret oppå hodet og på sidene.

• Hold klipperen foran håret i pannen i en slik stilling at tennene peker mot bakhodet. Beveg klipperen mot toppen av hodet ditt. Gjenta denne bevegelsen så mange ganger som nødvendig. Klipp håret rad for rad, ved å begynne forfra og fra sidene og fullføre hele bevegelsen mot bakhodet. • Da vil du oppnå en jevn klipp med lik lengde over hele hodet.

For hårfrysse som er kort bak og på sidene og lengre på toppen

• Sett på ønsket avstandskam for lengre klippelengde for å klippe håret på toppen av hodet - klipperen er utstyrt med ti standard avstandskammer, som gir klippelengder fra 1,5 til 25 mm. Hver avstandskam er merket. • Skru på klipperen (I-ON-stillingen) slik at bladene begynner å bevege seg. • Hold klipperen foran håret i pannen i en slik stilling at tennene peker mot bakhodet. Beveg klipperen mot toppen av hodet ditt. Gjenta denne bevegelsen så mange ganger som nødvendig. Klipp håret rad for rad, ved å begynne forfra og fra sidene og fullføre hele bevegelsen mot bakhodet. • Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle. • Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä päättävään yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin. • Jos haluat leikata hiukset takaa ja sivuilta lyhyemmiksi, sammuta laite ja kiinnitä lyhyempi leikkuukampa. • Aloita niskasta niin, että leikkuukampa on litteänä päättävään ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin. • Kiinnitä pidempi leikkuukampa päällihiuksia varten – trimmerisi mukana toimitetaan 10 vakioleikkuukampaa, joiden pituus vaihtelee 1,5 ja 25 mm välillä. Kaikissa kammoissa on merkintä.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

SUOMI

E996E

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

KÄYTTÖOHJEET

TÄRKEÄÄ! Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettavaa sovittinta ja lisätarvikkeita.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

Voiteloohjeet

• Optimaalisen leikkuutehon takaamiseksi on erittäin suositeltavaa voidella terät jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Kun käytät voiteluöljyä ensimmäisen kerran irrota korkki ja leikkaa muovituubin pää saksilla.

• Irrota teräsuojus ja kytkte laite päälle.

• Pidä trimmeriä 45 asteen kulmassa, purista voiteluöljytuubia varoen ja tiputa 2 tippaa suoraan terille.

• Jättä laite käytintii vielä muutamaksi sekunniksi, jotta öljy leviiä terien koko pituudelle.

• Toista sama sivuhiuksissa niin, että trimmerin hampaat osoittavat ylöspäin ja leikkuukampa on litteänä korvan yläpuolella olevaa aluetta vasten. Liikuta trimmeriä ylöspäin ja ulospäin.

Yleistä

• Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia jne.

• Käytä laitetta vain puhtaissa ja kuivissa hiuksissa, jotka on selvitetty takuista.

