



Fabriqué en Chine  
Made in China

D570DE-S272a

## FRANÇAIS

D570DE

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Essayez vos cheveux avec une serviette et démêlez-les.
  - Branchez l'appareil dans une prise secteur appropriée.
  - Sélectionnez les réglages de température et vitesse requis.
  - Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil.
  - Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
- IMPORTANT ! Tenez toujours l'arrière de l'appareil éloigné des cheveux pendant l'utilisation, pour empêcher qu'ils ne soient aspirés par le filtre d'air arrière.

### Réglages de température

L'appareil propose 3 réglages pour la température et 2 pour la vitesse ainsi qu'un bouton air frais. Utilisez les réglages de température et vitesse plus élevés au début du séchage et les plus bas pour le coiffage quand les cheveux commencent à sécher et pour un séchage par froissage.

### Embout concentrateur

Utilisez l'embout concentrateur pour diriger le flux d'air pendant le coiffage.  
IMPORTANT ! Utilisez l'embout concentrateur seulement avec le réglage de température/vitesse le plus bas.

### Diffuseur

Utilisez le diffuseur pour mettre vos boucles naturelles en valeur et créer du volume.  
IMPORTANT ! Utilisez le diffuseur seulement avec le réglage de température/vitesse le plus bas.

### NETTOYAGE & ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans le meilleur état possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

### Généralités

- Veillez à éteindre, débrancher et laisser refroidir l'appareil. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon humide. Assurez-vous de ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil et à ce qu'il soit complètement sec avant de l'utiliser.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plutôt sur le côté, grossièrement enroulé.
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez-le toujours après utilisation.

### Nettoyage du filtre

- Veillez à éteindre, débrancher et laisser refroidir l'appareil.
- En tenant fermement la poignée de l'appareil, tournez le filtre arrière vers la gauche pour le retirer.
- À l'aide d'une brosse souple, retirez doucement les cheveux et autres débris du filtre.
- Remettez le filtre en place en alignant ses encoches et tournez-le vers la droite jusqu'à entendre un clic indiquant qu'il est bien fixé.

## ENGLISH

D570DE

Read the safety instructions first.

### HOW TO USE

- Towel dry and detangle hair.
  - Plug the appliance into a suitable mains socket.
  - Select the required heat and speed settings.
  - After use, switch off and unplug the appliance.
  - Allow the appliance to cool before storing away.
- IMPORTANT! Always keep the rear of the appliance away from the hair during use, to prevent it being drawn in through the rear air filter.

### Heat Settings

There are 3 heat and 2 speed settings plus the cool shot button. Use the higher heat and speed settings for initial drying and use the lower heat and speed settings for styling and scrunch drying as the hair begins to dry.

### Concentrator Nozzle

Use the concentrator nozzle to direct the airflow as you style.  
IMPORTANT! Only use the concentrator nozzle on the lowest heat/speed setting.

### Diffuser

Use the diffuser to enhance natural curls and create volume.  
IMPORTANT! Only use the diffuser on the lowest heat/speed setting.

### CLEANING & MAINTENANCE

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

### General

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

### Cleaning the Filter

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Holding the handle of the appliance firmly, twist the rear filter to the left to remove.
- Using a soft brush, gently clean any hair and other debris from the filter.
- Replace the rear filter by aligning the grooves and turning to the right until the filter clicks back into place.

## DEUTSCH

D570DE

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

- Haare mit dem Handtuch trocknen und entwirren.
- Gerät an einer geeigneten Steckdose anschließen.
- Erforderliche Temperatur- und Geschwindigkeitsstufe auswählen.
- Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauen auskühlen.

WICHTIG! Die Haare während des Gebrauchs stets von der Geräterückseite fernhalten, um ein Einziehen der Haare in den rückwärtigen Luftfilter zu vermeiden.

### Temperaturstufen

Esgibt 3 Temperatur- und 2 Geschwindigkeitsstufen sowie eine Kaltlufttaste. Die höhere Temperatur- und Geschwindigkeitsstufe für anfängliches Trocknen verwenden und die niedrigere Temperatur- und Geschwindigkeitsstufe für das Styling, wenn das Haar zu trocknen beginnt sowie zum Trockenkneten.

### Stylingdüse

Mit der Stylingdüse lässt sich der Luftstrom beim Stylen gezielt ausrichten.  
WICHTIG! Die Stylingdüse nur auf der niedrigsten Temperatur-/Geschwindigkeitsstufe verwenden.

### Diffusor

Verwenden Sie den Diffusor, um natürliche Locken zu definieren und Volumen zu erzeugen.  
WICHTIG! Den Diffusor nur auf der niedrigsten Temperatur-/Geschwindigkeitsstufe verwenden.

### REINIGUNG & PFLEGE

Um Ihr Gerät in einem möglichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

### Allgemeines

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Netzstrom getrennt und abgekühlt ist. Zur Reinigung der Außenseite des Geräts wischen Sie es einfach mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und es vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern locker neben dem Gerät aufrollen.
- Ziehen Sie beim Gebrauch des Geräts nicht am Netzkabel.
- Nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen.

### Reinigung des Filters

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Netzstrom getrennt und abgekühlt ist.
- Halten Sie den Griff des Geräts gut fest und drehen Sie den rückwärtigen Filter nach links ab.
- Mit einer weichen Bürste Haare und sonstige Rückstände vorsichtig aus dem Filter entfernen.
- Setzen Sie den rückwärtigen Filter wieder ein, indem Sie die Rillen aufeinander ausrichten und nach rechts drehen, bis der Filter hörbar einrastet.

## NEDERLANDS

D570DE

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

### INSTRUCTIES

- Maak het haar handdoekdroog en kam het.
  - Steek de stekker van het apparaat in een geschikt stopcontact.
  - Kies de vereiste temperatuur- en snelheidsinstellingen.
  - Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  - Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
- BELANGRIJK! Houd de achterkant van het apparaat altijd weg van het haar tijdens het gebruik om te voorkomen dat het haar binnen wordt gezogen door het achterste luchtfilter.

### Temperatuurinstellingen

Er zijn 3 temperaturen en 2 snelheden, en ook een cool-shotknop. Gebruik de hogere temperatuur en snelheid als u begint met föhnen en gebruik de lage temperatuur en snelheid om te stylen en voor scrunchen naarmate uw haar meer droogt.

### Blaasmond

Gebruik de blaasmond om de luchtstroom te richten bij het stylen.  
BELANGRIJK! Gebruik de blaasmond alleen op de laagste temperatuur/snelheid.

### Diffusor

Gebruik de diffusor om uw natuurlijke krullen vorm te geven en volume te creëren.  
BELANGRIJK! Gebruik de diffusor alleen op de laagste temperatuur/snelheid.

### REINIGING & ONDERHOUD

Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande stappen te volgen:

### Algemeen

- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is, dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat het apparaat is afgekoeld. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt en dat het volledig droog is voor gebruik.
- Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer strak gespannen staat vanaf het stopcontact.
- Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.

### Het filter reinigen

- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is, dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat het apparaat is afgekoeld.
- Houd de handgreep van het apparaat stevig vast, en draai het achterfilter naar links om het te verwijderen.
- Verwijder met een zachte borstel eventuele haren en ander vuil voorzichtig uit het filter.
- Vervang het achterfilter door de groeven op één lijn te brengen en naar rechts te draaien tot het filter terug

## ITALIANO

D570DE

Leggere innanzitutto le istruzioni per la sicurezza.

### UTILIZZO

- Asciugare i capelli con un asciugamani e districarli.
  - Collegare l'apparecchio a una presa di corrente adeguata.
  - Selezionare le impostazioni di temperatura e velocità desiderate.
  - Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio.
  - Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- IMPORTANTE! Durante l'uso, tenere sempre la parte posteriore dell'apparecchio lontano dai capelli per evitare che restino intrappolati nel filtro dell'aria posteriore.

### Impostazioni di temperatura

Sono disponibili 3 impostazioni di temperatura e 2 di velocità più il pulsante del getto freddo. Utilizzare le impostazioni di temperatura e velocità maggiori per l'asciugatura iniziale e le impostazioni di temperatura e velocità ridotte per l'acconciatura e lo scrunch a capelli quasi asciutti.

### Ugello concentratore

Utilizzare l'ugello concentratore per dirigere il flusso d'aria a seconda dello stile.  
IMPORTANTE! Utilizzare l'ugello concentratore solo con l'impostazione temperatura/velocità più bassa.

### Diffusore

Utilizzare il diffusore per aumentare i ricci naturali e creare volume.  
IMPORTANTE! Utilizzare il diffusore solo con l'impostazione temperatura/velocità più bassa.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:

### Generale

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato e raffreddato. Per pulire la parte esterna dell'apparecchio, utilizzare un panno umido. Assicurarsi che non entri acqua nell'apparecchio e che sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma avvolgerlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
- Scollegare sempre la spina dopo l'uso.

### Pulizia del filtro

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, scollegato e raffreddato.
- Tenendosi saldamente la maniglia dell'apparecchio, ruotare il filtro posteriore a sinistra per rimuoverlo.
- Utilizzando una spazzola morbida, togliere delicatamente i capelli e altre scorie dal filtro.
- Sostituire il filtro posteriore allineando le fessure e girando a destra finché il filtro non scatta in posizione.

## ESPAÑOL

D570DE

Lea primero las instrucciones de seguridad.

### MODO DE EMPLEO

- Seque el cabello con una toalla y desenrédelo.
  - Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada.
  - Seleccione los ajustes de temperatura y velocidad necesarios.
  - Después de usar el aparato, apáguelo y desenchúfelo.
  - Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- ¡IMPORTANTE! Durante su uso, mantenga siempre la parte trasera del aparato alejada del cabello para evitar que quede atrapado en el filtro de aire trasero.

### Ajustes de temperatura

Hay 3 ajustes de temperatura y 2 de velocidad, además del botón de aire frío. Use los ajustes de temperatura y velocidad más elevados para el secado inicial y use los ajustes de temperatura y velocidad más bajos para dar forma y secar alisando cuando el cabello comience a secarse.

### Boquilla concentradora

Use la boquilla concentradora para dirigir el flujo de aire como desee.  
¡IMPORTANTE! Use la boquilla concentradora solo con el ajuste más bajo de temperatura/velocidad.

### Difusor

Use el difusor para potenciar los rizos naturales y aportar volumen.  
¡IMPORTANTE! Use el difusor solo con el ajuste más bajo de temperatura/velocidad.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener su aparato en el mejor estado posible, siga los siguientes pasos:

### Consideraciones generales

- Asegúrese de que el aparato está apagado, desenchufado y frío. Para limpiar el exterior del aparato, pásele un paño húmedo. Asegúrese de que no entra agua en el aparato y de que está completamente seco antes de usarlo.
- No envuelva el cable alrededor del aparato; enróllelo de forma holgada al lado del aparato.
- No use el aparato conectado a un alargador de cable.
- Desenchúfelo siempre después de su uso.

### Limpieza del filtro

- Asegúrese de que el aparato está apagado, desenchufado y frío.
- Sujete el mango del aparato con firmeza y gire el filtro trasero a la izquierda para extraerlo.
- Usando un cepillo suave, limpie con cuidado los pelos o residuos del filtro.
- Vuelva a colocar el filtro trasero alineando las ranuras y gírelo a la derecha hasta que haga clic como señal de que vuelve a estar en su sitio.

## PORTUGUÊS

D570DE

Leia primeiro as instruções de segurança.

### COMO UTILIZAR

- Seque o cabelo com uma toalha e desembarace-o.
  - Ligue o aparelho a uma tomada elétrica adequada.
  - Selecione os modos de calor e velocidade necessários.
  - Após a utilização, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
  - Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar.
- IMPORTANTE! Mantenha sempre a parte de trás do aparelho afastada do cabelo durante a utilização, para impedir que o cabelo seja puxado através do filtro de ar traseiro.

### Modos de calor

Existem 3 modos de calor e 2 velocidades e também um modo de frio. Utilize os modos mais elevados de calor e velocidade para a secagem inicial e os modos mais reduzidos de calor e velocidade para pentear e secar com ondulação à medida que o cabelo começa a secar.

### Bocal concentrador

Utilize o bocal concentrador para direcionar o fluxo de ar enquanto penteia.  
IMPORTANTE! Utilize o bocal concentrador apenas no modo mais reduzido de calor/velocidade.

### Difusor

Use o difusor para melhorar os caracóis naturais e criar volume.  
IMPORTANTE! Utilize o difusor apenas no modo mais reduzido de calor/velocidade.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para manter o seu aparelho na melhor condição possível, siga os procedimentos indicados abaixo:

### Geral

- Certifique-se de que o aparelho se encontra desligado e que não se encontra ligado à tomada elétrica nem quente. Para limpar o exterior do aparelho, limpe-o com um pano húmido. Certifique-se de que não entra água no aparelho e de que este se encontra completamente seco antes de o utilizar.
- Não enrole o fio em torno do aparelho, deve antes enrolá-lo sem apertar ao lado do aparelho.
- Não utilize o aparelho de forma que o fio fique esticado desde a tomada elétrica.
- Desligue sempre a ficha da tomada elétrica depois de utilizar.

### Limpeza do filtro

- Certifique-se de que o aparelho se encontra desligado e que não se encontra ligado à tomada elétrica nem quente.
- Segurando firmemente na pega do aparelho, rode o filtro posterior para a esquerda para o remover.
- Com uma escova suave, limpe cuidadosamente todos os cabelos e outros resíduos do filtro.
- Volte a colocar o filtro posterior alinhando as ranhuras e rodando para a direita até o filtro encaixar no lugar.

## DANSK

D570DE

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

### SÅDAN BRUGES PRODUKTET

- Tør håret med håndklæde og red håret.
- Sæt apparatet i en egnet stikkontakt.
- Vælg de ønskede varme- og hastighedsindstillinger.
- Efter brug, sluk for apparatet og tag stikket ud af kontakten.
- Lad apparatet køle af, inden du lægger det væk.
- VIGTIGT! Hold altid bagsiden af apparatet væk fra håret under brug, for at forhindre det i at blive trukket ind via luftfilteret bagpå.

### Varmeindstillinger

Der er 3 varme- og 2 hastighedsindstillinger plus koldluftsknap. Anvend de højere varme- og hastighedsindstillinger i starten af tørringen og brug de lavere varme- og hastighedsindstillinger til styling og til tørring af krøller, når håret begynder at tørre helt.

### Koncentratormundstykke

Brug konzentratormundstykket til at styre luftstrømmen under stylingen.  
VIGTIGT! Brug kun konzentratormundstykket på den laveste varme-/hastighedsindstilling.

### Diffuser

Brug diffuseren til at fremhæve naturlige krøller og skabe volumen.  
VIGTIGT! Brug kun diffuseren på den laveste varme-/hastighedsindstilling.

### RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

For at holde apparatet i bedst mulige stand, skal du følge nedenstående trin:

### Generelt

- Sørg for, at apparatet er slukket, at stikket er taget ud og det er helt afkølet. Ydersiden af apparatet rengøres med en fugtig klud. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet, samt at det er helt tørt før brug.
- Vikl ikke ledningen omkring apparatet. Rul i stedet ledningen løst op ved siden af apparatet.
- Brug ikke apparatet udstrakt fra stikket.
- Tag altid stikket ud efter brug.

### Rensning af filteret

- Sørg for, at apparatet er slukket, at stikket er taget ud og det er helt afkølet.
- Drej forsigtigt bagfilteret af, mens du holder godt fast i håndtaget på apparatet.
- Brug en blød børste til at rense og fjerne hår og snavs fra filteret.
- Udskift bagfilteret ved at flugte rillerne og dreje til højre, indtil filteret klikker på plads igen.

| SVENSKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NORSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUOMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΕΛΛΗΝΙΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAGYAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POLSKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ČESKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | РУССКИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TÜRKÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D570DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D570DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D570DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D570DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D570DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D570DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D570DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D570DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D570DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Les først gjennom sikkerhetsanvisningene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lue turvaohjeet ensin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Először olvassa el a biztonsági utasításokat!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Предварительно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Önce güvenlik talimatlarını okuyun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>BRUKSANVISNING</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Torka håret med handduk och red ut hårtassel.</li> <li>Sätt i kontakten i lämpligt eluttag.</li> <li>Välj önskad värme- och hastighetsinställningar.</li> <li>Stäng av enheten efter användning och dra ur kontakten.</li> <li>Låt enheten svalna innan du lägger undan den.</li></ul> <p>VIKTIGT! Se till att enhetens baksida aldrig kommer för nära håret under användningen, håret kan dras in genom luftfiltret.</p>                | <p><b>BRUK AV APPARATET</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tørk håret med håndkle og gre ut flokene.</li> <li>Koble apparatet til en passende stikkontakt.</li> <li>Velg ønsket innstilling for varme og hastighet.</li> <li>Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut kontakten.</li> <li>La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.</li></ul> <p>VIKTIG! Hold alltid baksiden av apparatet borte fra håret under bruk, for å hindre at det trekkes inn gjennom luftfilteret på baksiden.</p> | <p><b>KÄYTTÖ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kuivaa hiukset pyyhkeuiviksi ja kampaa ne selviksi.</li> <li>Kytke laite sopivaan pistorasiaan.</li> <li>Valitse haluamasi lämpö- ja nopeusasetukset.</li> <li>Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.</li> <li>Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.</li></ul> <p>TÄRKEÄÄ! Pidä laitteen takaosa aina kaukana hiuksista käytön aikana, jotta hiukset eivät juutu takailmasuodattimeen.</p>   | <p><b>ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Στεγνώστε τα μαλλιά με μια πετσέτα και χτενίστε τα.</li> <li>Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.</li> <li>Επιλέξτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας.</li> <li>Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.</li> <li>Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την αποθήκευση.</li></ul> <p>ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην πλησιάζετε το πίσω μέρος της συσκευής στα μαλλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης για να μην μπλεχτούν στο πίσω φίλτρο αέρα.</p> | <p><b>HASZNÁLAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Törölközövel szárítsa meg, majd fésülje ki a haját.</li> <li>Dugja be a készüléket egy megfelelő hálózati csatlakozóba.</li> <li>Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és sebességet.</li> <li>Használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból a készüléket.</li> <li>Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és sebességet.</li> <li>Használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból a készüléket.</li> <li>Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.</li></ul> <p>FONTOS! A készülék hátsó részét mindig tartsa távol a hajtól a használat során, ezzel meggátolva, hogy a haj beakadjon a hátsó légszűrőbe.</p> | <p><b>JAK UŽYWAĆ URZĄDZENIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Wytrzyj włosy ręcznikiem, a następnie je rozczesz.</li> <li>Podłącz urządzenie do gniazdka.</li> <li>Wybierz preferowane ustawienie temperatury i prędkości.</li> <li>Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.</li> <li>Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.</li></ul> <p>UWAGA! W czasie korzystania z urządzenia zawsze trzymaj jego tylną część z dala od włosów, aby nie zostały one wciągnięte przez tylny filtr powietrza.</p> | <p><b>NÁVOD K POUŽITÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ručníkem si vysušte vlasy a rozpusťte si je.</li> <li>Zapojte spotřebič do vhodné elektrické zásuvky.</li> <li>Vyberte požadované nastavení ohřevu a rychlosti.</li> <li>Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.</li> <li>Před uložením nechte spotřebič vychladnout.</li></ul> <p>DŮLEŽITÉ! Zadní stranu spotřebiče během používání vždy držte stranou od vlasů, aby nebyly vtaheny dovnitř zadním vzduchovým filtrem.</p>                                                                                                 | <p><b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Промокните волосы полотенцем, чтобы облегчить расчесывание.</li> <li>Включите прибор в подходящую розетку электросети.</li> <li>Выберите требуемую температуру и скорость воздушного потока.</li> <li>После использования выключите прибор и выдерните вилку из розетки.</li> <li>Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.</li></ul> <p>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Никогда не подносите заднюю часть прибора близко к волосам во время использования, чтобы их не затянуло в расположенный сзади воздушный фильтр.</p> | <p><b>NASIL KULLANILIR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Saçınızı havluya kurulayın ve saçınızın dolaşan kısımlarını açın.</li> <li>Cihazı uygun bir prize takın.</li> <li>Gereken ısı ve hız ayarlarını seçin.</li> <li>Kullandıktan sonra kapatın ve prizden çekin.</li> <li>Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.</li></ul> <p>ÖNEMLİ! Cihazı kullanırken, saçın arka hava filtresinden içeri çekilmesini önlemek için saç kurutma makinesinin arka kısmını kesinlikle saçınızdan uzak tutun.</p> |
| <p><b>Värmeinställningar</b></p> <p>Det finns 2 värme- och 3 hastighetsinställningar plus en knapp för kalluft. Använd de högre inställningarna för värme och hastighet när du börjar torka och sänk inställningarna för styling och kramtorkning allt eftersom håret börjar torka.</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Varmeinnstillinger</b></p> <p>Det er tre varmeinnstillinger og to hastighetsinnstillinger, samt en kaldluftknapp. Bruk høy varme og hastighet for innledende tørking, og lav varme og hastighet for styling og tilforming med hendene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Lämpöasetukset</b></p> <p>Laitteessa on kolme lämpö- ja jakasinopeusasetusta sekä viileä ilma -painike. Käytä korkeampia lämpö- ja nopeusasetuksia hiusten muotoiluun ja niiden kuivaamiseen rutistelemalla, kun hiukset alkavat kuivua.</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Ρυθμίσεις θερμότητας</b></p> <p>Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις θερμότητας και 2 ρυθμίσεις ταχύτητας, καθώς και το κουμπί κρύου αέρα. Χρησιμοποιήστε τις υψηλότερες ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας για το αρχικό στέγνωμα των μαλλιών και τις χαμηλότερες ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας για να φορμάρετε τα μαλλιά ενώ στεγνώνουν, καθώς επίσης και για το στέγνωμα με φυσούνα.</p>                                                                                                                                                  | <p><b>Hőmérséklet-beállítások</b></p> <p>A hőmérsékletet 3, a sebességet 2 fokozatra állíthatja, ezenkívül egy hideglevegő-gomb is található a készüléken. Az előszáritáshoz állítson be magasabb hőmérsékletet és sebességet, majd amint a hajszáradni kezd, használja az alacsonyabb hőmérsékletet és sebességet a hajformázáshoz és hullámosításhoz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Ustawienia temperatury</b></p> <p>Dostępne są 3 ustawienia temperatury, 2 ustawienia prędkości oraz przycisk chłodnego nawiewu. Wybierz ustawienie wyższej temperatury i większej prędkości w początkowej fazie suszenia oraz ustawienie niższej temperatury i mniejszej prędkości do układania włosów oraz do ich całkowitego wysuszenia.</p>                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Nastavení ohřevu</b></p> <p>K dispozici jsou 3 teplená a 2 rychlostní nastavení včetně tlačítka studeného vzduchu. Použijte vyšší teplotu a rychlost pro vysoušení, nižší teplotu a rychlost pro úpravu vlasů a během vysoušení používejte prsty k pročesávání vlasů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Концентраčni tryska</b></p> <p>Pomoci koncentrační trysky nasměrujete tok vzduchu během úpravy vlasů. DŮLEŽITÉ! Koncentrační trysku používejte pouze s nejnižším nastavením ohřevu/rychlosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Isı Ayarları</b></p> <p>3 ısı, 2 hız ayarı ve bir soğuk üfleme düğmesi vardır. İlk kurulumla için yüksek ısı ve yüksek hız ayarlarını kullanın ve saç kurumaya başladıkça şekil vermek ve sıkarak kurutmak için düşük ısı ve hız ayarlarını kullanın.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Smalt fönnmunstycke</b></p> <p>Använd det smala fönnmunstycket för att rikta luftflödet när du stylar. VIKTIGT! Använd endast det smala fönnmunstycket med den lägsta värme-/hastighetsinställningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Konsentratorдынe</b></p> <p>Bruk konsentratordysen for å rette luftstrømmen mot ønsket område når du stylar håret. VIKTIG! Konsentratordysen må kun brukes ved laveste varme/hastighet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Keskittinsuutin</b></p> <p>Suuntaa ilmavirtausta keskitinsuuttimen avulla muotoilleksi hiuksia. TÄRKEÄÄ! Käytä keskitinsuutinta vain alhaisimmalla lämpö-/nopeusasetuksella.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Στόμιο κατεύθυνσης</b></p> <p>Χρησιμοποιήστε το στόμιο κατεύθυνσης για να κατευθύνετε τη ροή του αέρα κατά το φορμάρισμα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Να χρησιμοποιείτε το στόμιο κατεύθυνσης μόνο στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας/ταχύτητας.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Koncentrált fúvófej</b></p> <p>Használja a koncentrált fúvófejet a hajformázás során a légáramlat irányának beállításához. FONTOS! A koncentrált fúvófejet csak a legalacsonyabb hőmérséklet-/sebességbeállítás mellett használja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Koncentrator</b></p> <p>Koncentrator umożliwia skierowanie podmuchu powietrza w dowolnym kierunku podczas układania fryzury. UWAGA! Korzystaj z koncentratora tylko przy najniższej temperaturze i prędkości.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Difuzér</b></p> <p>Pomocí difuzéru vytvoříte přirozené kadeře a objem. DŮLEŽITÉ! Difuzér používejte pouze s nejnižším nastavením ohřevu/rychlosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Концентратор</b></p> <p>Чтобы регулировать направление воздушного потока при укладке, используйте концентратор. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Используйте концентратор только при самой низкой настройке температуры/скорости.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Hava Yönlendirici</b></p> <p>Hava akışını saçınıza şekil vererek yönlendirmek için hava yönlendiriciyi kullanın. ÖNEMLİ! Hava yönlendiriciyi yalnızca en düşük ısı/ hız ayarında kullanın.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Diffuser</b></p> <p>Använd diffusern för att förbättra naturliga lockar och skapa volym. VIKTIGT! Använd endast diffusern med den lägsta värme-/hastighetsinställningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Diffuser</b></p> <p>Diffuseren kan brukes til å fremheve naturlige krøller og få volum. VIKTIG! Diffuseren må kun brukes ved laveste varme/hastighet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Volymyisuutin</b></p> <p>Käytä volymyisuutinta luonnollisten kiharoiden parantamiseen sekä volyymin luomiseen. TÄRKEÄÄ! Käytä volymyisuutinta vain alhaisimmalla lämpö-/nopeusasetuksella.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Φυσούνα</b></p> <p>Χρησιμοποιήστε τη φυσούνα για να ενισχύσετε τις φυσικές μπούκλες και να δημιουργήσετε όγκο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Να χρησιμοποιείτε τη φυσούνα μόνο στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας/ταχύτητας.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Diffúzor</b></p> <p>A diffúzor használatával nagyobb természetes hullámokat és dús hatású hajat érhet el. FONTOS! A diffúzort csak a legalacsonyabb hőmérséklet-/sebességbeállítás mellett használja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Dyfuzor</b></p> <p>Korzystaj z dyfuzora, żeby podkreślić naturalne loki i dodać włosom objętości. UWAGA! Korzystaj z dyfuzora tylko przy najniższej temperaturze/prędkości.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Difúzer</b></p> <p>Pomocí difuzéru vytvoříte přirozené kadeře a objem. DŮLEŽITÉ! Difuzér používejte pouze s nejnižším nastavením ohřevu/rychlosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Диффузор</b></p> <p>Используйте диффузор для естественной укладки натуральных выходящих волос и для создания объема. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Используйте диффузор только при самой низкой настройке температуры/скорости.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Diffüzör</b></p> <p>Doğal dalgaları artırmak ve saçınıza hacim kazandırmak için difüzörü kullanın. ÖNEMLİ! Difüzörü sadece en düşük ısı/hız ayarında kullanın.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>RENGÖRING OCH UNDERHÅLL</b></p> <p>Följ nedanstående steg för att hålla din enhet i bästa skick:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD</b></p> <p>For holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>PUHDISTUS JA HUOLTO</b></p> <p>Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa käyttökunnonssa noudata alla olevia ohjeita:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ &amp; ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</b></p> <p>Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS</b></p> <p>A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük, tartsa be az alábbi lépéseket:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>CZYSZCZENIE I KONSERWACJA</b></p> <p>Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy stosować się do następujących zasad:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Obecně</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený a vychladlý. Pokud chcete vyčistit vnější část spotřebiče, otřete jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do spotřebiče nevnikla voda a aby byl před použitím úplně suchý.</li> <li>Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z vodiče volnou smýčku.</li> <li>Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš napnutý.</li> <li>Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.</li></ul>                                                                                          | <p><b>Čištění filtru</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený a vychladlý.</li> <li>Držte rukojeť přístroje pevně, otočte zadním filtrem doleva a vyjměte jej.</li> <li>Pomocí měkkého kartáčku jemně odstraňte vlasy a další nečistoty z filtru.</li> <li>Vyměňte zadní filtr zarovnáním drážka o otáčením doprava, dokud filtr nezapadne zpět na místo.</li></ul>                                                                                                                                                                                           | <p><b>Genel</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun. Cihazın dış yüzünü temizlemek için nemli bir bezle silin. Cihaza su girmedikten ve kullanmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun.</li> <li>Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu, cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi etrafına sarın.</li> <li>Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.</li> <li>Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.</li></ul>            |
| <p><b>Rengöra filtret</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se till att enheten är avstängd, att elkontakten är utdragen och att enheten har svalnat.</li> <li>Håll enhetens handtag med ett fast grepp och vrid det bakre filtret åt vänster för att avlägsna det.</li> <li>Använd en mjuk borste och rengör försiktigt filtret från hår och eventuellt skräp.</li> <li>Sätt tillbaka det bakre filtret genom att rikta in spåren och vrid åt höger tills filtret klickar på plats igen.</li></ul> | <p><b>Rengjøre filteret</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sørg for at apparatet er slått av, at kontakten er trukket ut og at apparatet er nedkjølt.</li> <li>Hold i håndtaket på apparatet med et fast grep, og skru det bakre filteret til venstre for å ta det av.</li> <li>Bruk en myk borste og fjern forsiktig hår og annet smuss fra filteret.</li> <li>Filteret kan settes på plass igjen ved å innrette sporene med hverandre og skru det til høyre til det klikker på plass.</li></ul>              | <p><b>Suodattimen puhdistus</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja kylmä.</li> <li>Pidä laitteen kahvasta kiinni tiukasti ja irrota takasuodatin kiertämällä sitä vasemmalle.</li> <li>Poista hiukset ja muu lika varoen suodattimesta pehmeällä harjalla.</li> <li>Asenna takasuodatin takaisin kohdistamalla urat ja kääntämällä oikealle, kunnes suodatin napsahtaa takaisin paikalleen.</li></ul> | <p><b>Καθαρισμός φίλτρου</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη και κρύα.</li> <li>Κρατήστε τη λαβή της συσκευής σταθερά και περιστρέψτε το πίσω φίλτρο προς τα αριστερά για να το αφαιρέσετε.</li> <li>Με μια μαλακή βούρτσα, καθαρίστε απαλά τις τριχές και τα υπολείμματα από το φίλτρο.</li> <li>Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ευθυγραμμίζοντας τις εγκοπές και περιστρέφοντας προς τα δεξιά μέχρι το φίλτρο να ασφαλίσει στη θέση του με ένα «κλικ».</li></ul> | <p><b>A szűrő tisztítása</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van, ki van húzva a hálózati csatlakozóból, és lehűlt.</li> <li>Tartsa erősen a készülék fogantyúját, és fordítsa el balra a hátsó szűrőt annak eltávolításához.</li> <li>Egy puha kefével óvatosan tisztítsa meg a szűrőt a hajtól és egyéb szennyeződésektől.</li> <li>A hátsó szűrő cseréjéhez helyezze fel azt a bemetszésekre illeszkedve, majd fordítsa el jobbra, amíg vissza nem kattan a helyére.</li></ul>                                                                                                                                 | <p><b>Czyszczenie filtra</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od gniazdka elektrycznego i wystudzone.</li> <li>Trzymając mocno rączkę urządzenia, przekręć tylny filtr w lewo i usuń go.</li> <li>Miękką szczoteczką delikatnie usuń włosy i inne zanieczyszczenia z filtra.</li> <li>Założ tylny filtr ponownie tak, aby rowki znajdowały się w jednej linii, a następnie przekręcaj w prawo, aż usłyszysz kliknięcie oznaczające, że filtr został poprawnie zamocowany.</li></ul>         | <p><b>Общие указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен и охлажден. Для того чтобы очистить внешнюю поверхность прибора, протрите ее влажной тряпкой. Убедитесь в том, что вода не попала внутрь прибора, и полностью просушите его перед повторным использованием.</li> <li>Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо этого сверните его свободными петлями и положите рядом с прибором.</li> <li>Не пользуйтесь прибором на значительном удалении от розетки.</li> <li>Всегда выключайте прибор из розетки после использования.</li></ul> | <p><b>Очистка фильтра</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен и охлажден.</li> <li>Крепко удерживая ручку прибора, поверните задний фильтр влево, чтобы вынуть его из прибора.</li> <li>С помощью мягкой щеточки аккуратно удалите волосы и прочие загрязнения из фильтра.</li> <li>Поставьте задний фильтр обратно, выравнивая пазы и передвигая его вправо до тех пор, пока фильтр не встанет на прежнее место.</li></ul>                                                                                                                                 | <p><b>Filtreyi Temizleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun.</li> <li>Cihazın tutma yerini sıkıca tutarak arka filtreyi sola döndürün ve çıkarın.</li> <li>Yumuşak bir fırça kullanarak filtredeki saçları ve diğer birikintileri yavaşça temizleyin.</li> <li>Girintileri hizalayıp filtre yerine oturana kadar sağa doğru döndürerek arka filtreyi değiştirin.</li></ul>                                                                    |
| <p>Фен для сушки</p> <p>Производитель: BaByliss SARL</p> <p>99 Авеню Аристид Бриан</p> <p>92120, Монруж, Франция</p> <p>Факс 33 (0) 1 46 56 47 52</p> <p>Сделано в Китае</p> <p>Дата производства (неделя, год): см. на товаре</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>EAC</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>EAC</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |