



















MIYAKO-S1-GRISANTH

Attention


- (1) Ne pas serrer complètement les vis tant qu'elles n'ont pas été toutes installées, auquel cas certaines pourraient ne pas être alignées avec les trous.
- (2) Si cette situation se produit lors du montage, veuillez desserrer les vis qui ont été serrées, puis assurez-vous que toutes les vis sont alignées avec tous les trous.
- (3) Si le salon est bancal après l'installation, desserrez les vis, ajustez la position des structures en vous assurant que les pieds sont à niveau, puis resserrez-les.




05



06



07



08

