Quick Guide

oppo

The paper material in this manual is made from 100% recycled paper

CPH2743

This manual is published by OPPO. OPPO may correct any inaccuracies, errors, and inaccuracies in the manual or improve its apps or devices at any time it deems necessary without any notice. Such changes will be applied in the latter versions of the manual. Messages in this manual are for reference only, and may differ from the actual device and UI.

Copyright © Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025. All rights reserved.

FSC
FSC® A00530
The mark of responsible forestry

6120640145 V1.0

To view the user guide, scan the QR code.

English

To use your phone safely and effectively, please read the following before using.

To turn on the product, press and hold the power button for a few seconds.
To restart your phone, press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the boot animation displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

If your old phone is OPPO/OnePlus/realme phone, please open the "Clone Phone" and follow the instructions to transfer your old data to the new phone. If your old phone is other Android brand, please open the "Clone Phone" on your new phone and follow the prompts if your old phone is iPhone, please scan the QR code on the right to download "Clone Phone" and follow the prompts.

Regulatory

Steps to search Regulatory: Go to Settings - About device - Regulatory

Accessories and Software Information

Vergano fornti seguenti accessori standard:
1 Phone, 1 USB-A to USB-C Cable, 1 Sleeve, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool.
The charger is not included. For optimal charging performance, use an official OPPO SUPERVOOC compliant charger and a compatible USB cable. The charger is sold separately.
The product software version is ColorOS 15.0
For the most recent information about accessories and software, please see the DoC (Declaration of Conformity) at www.oppo.com/en/certification.

Radio Waves Specifications

This device is capable of operation in following frequency ranges and maximum transmission power(related and/or conducted)limits, the availability of which may vary depending on different network, country or region.
GSM 850/900MHz: 33.0dBm; 1800/1900MHz: 30.0dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/8/19: 24.0dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/66: 23dBm; Band 2: 24dBm; Band 32: /;
LTE TDD Band 38: 24.0dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 26.5dBm; Bands 42/48: 23dBm;
5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66: 23dBm; n2: 24dBm;
n41: 26.5dBm; n77: 24.7dBm; n78: 27.2dBm;
Bluetooth: 19dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19dBm;
WiFi 5GHz: 19dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 17.5dBm; 5725 to 5850MHz: 13dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Specification

Main screen parameter	16.69cm(6.57")	CE SAR	0.090 W/kg(Head) 1.142 W/kg(Body)
Battery (Rechargeable Lithium-ion Battery)	DC3.87 5000mAh(22.86Wh/Min) DC3.87 5000mAh(23.52Wh/Typ)		

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

The power delivered by the charger must be between min 10 Watts required by the radio equipment, and max 45 Watts in order to achieve the maximum charging speed. USB PD fast charging: Fixed PDO 5V in 1A, APDO 3V in 1.5A and APDO 5V in 3A. Maximum power: 5V 3.6A. Supervooc fast charging: 5V in 4.5A max. OC fast charging: 5V in 1.5A max.

< 2 >

Français

Pour utiliser votre téléphone de manière sûre et efficace, lisez d'abord les instructions ci-dessous.

Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
Pour redémarrer votre téléphone, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'animation de démarrage s'affiche.

Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone portable vers un nouveau

Si votre ancien téléphone est un téléphone OPPO/OnePlus/realme, ouvrez « Clone Phone » et suivez les instructions. Si votre ancien téléphone est un autre appareil Android, ouvrez « Clone Phone » sur votre nouveau téléphone et suivez les instructions. Si votre ancien téléphone est un iPhone, ouvrez le code QR à droite pour télécharger « Clone Phone », puis suivez les instructions.

Réglementaire

Étapes à suivre pour rechercher la réglementation: Accédez à Parametres - À propos du Appareil - Réglementation

Informations sur les accessoires et le logiciel

Vergano fornti seguenti accessori standard:
1 téléphone, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 Outil d'éjection SIM.
Le chargeur n'est pas inclus. Pour obtenir des performances de charge optimales, utilisez un chargeur officiel OPPO SUPERVOOC accompagné d'un câble USB compatible. Le chargeur est vendu séparément.
Version logicielle: ColorOS 15.0
Pour les informations les plus récentes sur les accessoires et le logiciel, consultez la Déclaration de Conformité (DoC) sur www.oppo.com/en/certification.

Spécifications concernant les ondes radio

Cet appareil est capable de fonctionner dans les gammes de fréquences et les limites de puissance de transmission maximale (supposée et/ou conduite) suivantes, dont la disponibilité peut varier en fonction du réseau, du pays ou de la région.
GSM 850/900MHz: 33.0dBm; 1800/1900MHz: 30.0dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/8/19: 24.0dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/66: 23dBm; Band 2: 24dBm; Band 32: /;
LTE TDD Band 38: 24.0dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 26.5dBm; Bands 42/48: 23dBm;
5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66: 23dBm; n2: 24dBm;
n41: 26.5dBm; n77: 24.7dBm; n78: 27.2dBm;
Bluetooth: 19dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19dBm;
WiFi 5GHz: 19dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 17.5dBm; 5725 to 5850MHz: 13dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Parametres de fonctionnement

Taille de l'écran principal	16.69cm(6.57 pouces)	Valeurs DAS	DAS tête (0.090 W/kg) DAS membre (1.142 W/kg) DAS membre (2.240 W/kg)
Batterie (Batterie lithium-ion rechargeable)	DC3.87 5000mAh(22.86Wh/Min) DC3.87 5000mAh(23.52Wh/Typ)		

Remarque: Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour cet appareil.

10 - 45 W
USB PD

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 10 watts requis par l'équipement radio et un maximum de 45 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale. Charge rapide USB PD: PDO fixe 5V in 1A, APDO 3V in 1.5A et APDO 5V in 3A. Puissance maximale: 5V 3.6A. Supervooc fast charging: 5V in 4.5A max. OC fast charging: 5V in 1.5A max.

< 3 >

Deutsch

Um Ihr Telefon sicher und effektiv nutzen zu können, lesen Sie vor der Verwendung bitte die folgenden Hinweise.

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein-Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt.
Um Ihr Telefon neu zu starten, halten Sie Ein-Aus-Taste und die Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt, bis die Startanimation angezeigt wird.

Übertragen der Inhalte eines früheren Telefons zum neuen Telefon

Wenn es sich bei Ihrem früheren Telefon um ein Modell von OPPO/OnePlus/realme handelt, öffnen Sie „Clone Phone" und folgen Sie den angezeigten Anweisungen. Wenn es sich bei Ihrem früheren Telefon um ein anderes Android-Gerät handelt, öffnen Sie Funktion „Telefon klonen" auf dem neuen Telefon und folgen Sie den angezeigten Anweisungen. Wenn es sich bei Ihrem früheren Telefon um ein iPhone handelt, scannen Sie den QR-Code rechts, um den Dienst zum „Telefon klonen" herunterzuladen, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Rechtliches

Die rechtlichen Informationen finden Sie unter: Einstellungen - Über das Gerät - Rechtliches

Zubehör und Softwareinformationen

Sie erhalten folgendes Standardzubehör:
1 Gerät, 1 USB-A zu USB-C Kabel, 1 Schutzhülle, 1 Schnellanleitung, 1 Kartenöffnung.
Das Ladegerät ist nicht enthalten. Für OPPO SUPERVOOC kompatibles Ladegerät und USB-Kabel verwenden, um den optimalen Ladebetrieb sicherzustellen. Das Ladegerät ist separat erhältlich.
Software Version: ColorOS 15.0
Aktuelle Informationen über Zubehör und Software finden Sie in der Konformitätserklärung (DoC) unter www.oppo.com/en/certification.

Funkwellen spezifikationen

Dieses Gerät ist für den Betrieb in den folgenden Frequenzbereichen und mit den folgenden maximalen Übertragungsleistungen (Strahlung/ und/oder Leitung) geeignet, deren Verfügbarkeit je nach Netz, Land oder Region variieren kann.
GSM 850/900MHz: 33.0dBm; 1800/1900MHz: 30.0dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/8/19: 24.0dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/66: 23dBm; Band 2: 24dBm; Band 32: /;
LTE TDD Band 38: 24.0dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 26.5dBm; Bands 42/48: 23dBm;
5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66: 23dBm; n2: 24dBm;
n41: 26.5dBm; n77: 24.7dBm; n78: 27.2dBm;
Bluetooth: 19dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19dBm;
WiFi 5GHz: 19dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 17.5dBm; 5725 to 5850MHz: 13dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Leistungsparameter

Bildschirmparameter	16.69cm(6.57 Zoll)	SAR-Werte	0.090 W/kg (Kopf) 1.142 W/kg (Körper)
Batterie (Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku)	DC3.87 5000mAh(22.86Wh/Min) DC3.87 5000mAh(23.52Wh/Typ)		

Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die höchsten für dieses Gerät gemeldeten Werte.

10 - 45 W
USB PD

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 10 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 45 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. USB-PD-Schnellladung: Festes PDO 5V in 1A, APDO 3V in 1.5A und APDO 5V in 3A. Maximalleistung: 5V 3.6A. Supervooc Schnellladung: 5V in 4.5A max. Normalladung 5V in 1.5A max.

< 4 >

Italiano

Leggi questo manuale prima dell'utilizzo per un uso dell'elettrico sicuro ed efficiente.

Per attivare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.
Per riavviare il tuo telefono, premi e tieni premuto il pulsante di accensione e il pulsante di aumento volume finché non visualizzi l'animazione di avvio.

Come trasferire il contenuto del vecchio telefono a un nuovo telefono

Se il vecchio dispositivo è un telefono OPPO/OnePlus/realme, apri "Clone Phone" e segui le instruzioni. Se il vecchio dispositivo è un altro dispositivo Android, apri "Clone Phone" sul nuovo telefono e segui le instruzioni. Se il vecchio dispositivo è un iPhone, esegui la scansione il codice QR a destra per scaricare "Clone Phone" e segui le istruzioni.

Informazioni Legali

Passaggi per la ricerca delle normative: vai a Impostazioni - Informazioni sul dispositivo - Regolamentazione

Informazioni su accessori e software

Vengono forniti seguenti accessori standard:
1 telefono, 1 cavo USB, 1 strumento di estrazione SIM, 1 guida di sicurezza, 1 guida rapida.
Il caricatore non è incluso. Per prestazioni di carica ottimali, usare un caricatore originale OPPO SUPERVOOC e un cavo USB compatibile. Il caricatore è venduto separatamente.
Versione software: ColorOS 15.0
Per le informazioni più recenti su accessori e software, consulta la Dichiarazione di conformità (DoC) di Indirizzo www.oppo.com/en/certification.

Specifiche delle onde radio

Questo dispositivo può funzionare nei seguenti intervalli di frequenza e limiti di potenza di trasmissione massimi (supposti e/o conduttivi), la cui disponibilità può variare a seconda della rete, del paese o della regione.
GSM 850/900MHz: 33.0dBm; 1800/1900MHz: 30.0dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/8/19: 24.0dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/66: 23dBm; Band 2: 24dBm; Band 32: /;
LTE TDD Band 38: 24.0dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 26.5dBm; Bands 42/48: 23dBm;
5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66: 23dBm; n2: 24dBm;
n41: 26.5dBm; n77: 24.7dBm; n78: 27.2dBm;
Bluetooth: 19dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19dBm;
WiFi 5GHz: 19dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 17.5dBm; 5725 to 5850MHz: 13dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Parametri prestazioni

Parametri Schermo	16.69cm(6.57 pollici)	Valori SAR	0.090 W/kg(Testa) 1.142 W/kg(Corpo)
Batteria (Batteria ricaricabile agli ioni di litio)	DC3.87 5000mAh(22.86Wh/Min) DC3.87 5000mAh(23.52Wh/Typ)		

Nota: i valori SAR riportati sono i valori più alti per il dispositivo.

10 - 45 W
USB PD

La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra un minimo di 10 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 45 Watt, in modo da raggiungere la velocità massima di caricamento. USB PD ricarica rapida: USB PD: PDO fisso 5V in 1.0A, APDO 3V in 1.5A e APDO 5V in 3A. Massimo: 5V 3.6A. Supervooc fast charging: 5V in 4.5A max. OC fast charging: 5V in 1.5A max.

< 5 >

Español

Para utilizar el teléfono de forma segura y eficaz, lea la información siguiente antes de usar el producto.

Para encender el producto, mantén pulsado el botón de encendido durante unos segundos.
Para reiniciar el teléfono, mantén pulsado el botón de encendido y el botón de subir volumen al mismo tiempo hasta que aparezca la animación de arranque que aparecerá para reiniciar el teléfono.

Cómo transferir el contenido de un móvil antiguo a uno nuevo

Si tu antiguo teléfono es OPPO/OnePlus/realme, abre "Clone Phone" y sigue las instrucciones. Si tu antiguo teléfono es otro dispositivo Android, abre "Clone Phone" en tu nuevo teléfono y sigue las instrucciones. Si tu antiguo teléfono es un iPhone, escanea el código QR a la derecha para descargar "Clone Phone" y sigue las instrucciones.

Regulación

Para encontrar la Regulación: vaya a Ajustes - Información del dispositivo - Regulación

Información de los accesorios e el software

El producto comercializado:
1 Teléfono, 1 Cable de datos USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta expulsora SIM.
El cargador no está incluido. Para un excelente desempeño de carregamento, use um carregador oficial compatível com OPPO SUPERVOOC e um cabo USB compatível. O carregador é vendido em separado.
Versión del software: ColorOS 15.0
Para obtener información sobre accesorios y software, consulte la Declaración de conformidad (DoC) en www.oppo.com/en/certification.

Especificaciones de las Ondas de Rádio

Este dispositivo puede funcionar en los siguientes rangos de frecuencia y límites máximos de potencia de transmisión (radiada o conducida), los disponibilidad puede variar en función de la red, el país o la región.
GSM 850/900MHz: 33.0dBm; 1800/1900MHz: 30.0dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/8/19: 24.0dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/66: 23dBm; Band 2: 24dBm; Band 32: /;
LTE TDD Band 38: 24.0dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 26.5dBm; Bands 42/48: 23dBm;
5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66: 23dBm; n2: 24dBm;
n41: 26.5dBm; n77: 24.7dBm; n78: 27.2dBm;
Bluetooth: 19dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19dBm;
WiFi 5GHz: 19dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 17.5dBm; 5725 to 5850MHz: 13dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Especificaciones técnicas

Tamaño de la pantalla	16.69cm(6.57 Pulgadas)	Valores SAR	0.090 W/kg(Cabeza) 1.142 W/kg(Cuerpo)
Batería (Batería de iones de litio recargable)	DC3.87 5000mAh(22.86Wh/Min) DC3.87 5000mAh(23.52Wh/Typ)		

Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.

10 - 45 W
USB PD

La potencia del cargador debe estar entre un mínimo de 10 Watts requeridos por el equipo de radio y un máximo de 45 Watts para alcanzar la velocidad de carga máxima. Carga rápida USB PD: PDO fijo 5V in 1A, APDO 3V in 1.5A, APDO 5V in 3A. Potencia máxima: 5V 3.6A. Carregamento rápido Supervooc: 5V in 4.5A máx. Carregamento rápido OC: 5V in 1.5A máx.

< 6 >

Portugues

Para usar o telefone de forma segura e eficaz, leia o seguinte.

Para ligar o produto, prima sem soltar o botão de ligar/desligar durante alguns segundos.
Para reiniciar o telefone, prima sem soltar o Botão de ligar/desligar e o Botão de aumentar o volume em simultâneo até a animação de arranque ser apresentada para reiniciar o telefone.

Como transferir conteúdo de um telemóvel antigo para um telemóvel novo

Se o seu telefone antigo for OPPO/OnePlus/realme, abra "Clone Phone" e siga as instruções. Se o seu telefone antigo for outro dispositivo Android, abra "Clone Phone" no seu novo telefone e siga as instruções. Se o seu telefone antigo for um iPhone, escaneie o código QR à direita para transferir "Clone Phone" e siga as instruções.

Regulamento

Para encontrar o Regulamento: vá a Definições - Informações do dispositivo - Regulamento

Informações sobre acessórios e software

O pacote comercializado:
1 telefone, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de segurança, 1 Guia rápido, 1 Ferramenta ejectora SIM.
Carregador não incluído. Para um excelente desempenho de carregamento, use um carregador oficial compatível com OPPO SUPERVOOC e um cabo USB compatível. O carregador é vendido em separado.
Versão do software: ColorOS 15.0
Para obter informações mais recentes sobre acessórios e software, consulte a Declaração de Conformidade (DoC) em www.oppo.com/en/certification.

Especificações das Ondas de Rádio

Este dispositivo pode funcionar em as seguintes faixas de frequência e com os limites máximos de potência de transmissão (radiada e/ou conduzida), cuja disponibilidade pode variar consoante a rede, o país ou a região.
GSM 850/900MHz: 33.0dBm; 1800/1900MHz: 30.0dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/8/19: 24.0dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/66: 23dBm; Band 2: 24dBm; Band 32: /;
LTE TDD Band 38: 24.0dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 26.5dBm; Bands 42/48: 23dBm;
5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66: 23dBm; n2: 24dBm;
n41: 26.5dBm; n77: 24.7dBm; n78: 27.2dBm;
Bluetooth: 19dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19dBm;
WiFi 5GHz: 19dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 17.5dBm; 5725 to 5850MHz: 13dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Especificações

Perímetro do ecrã principal	16.69cm(6.57 Polegadas)	Valores SAR	0.090 W/kg(Cabeça) 1.142 W/kg(Corpo)
Bateria (Bateria recarregável de iões de lítio)	DC3.87 5000mAh(22.86Wh/Min) DC3.87 5000mAh(23.52Wh/Typ)		

Nota: Os valores SAR acima são os valores mais altos reportados para este dispositivo.

10 - 45 W
USB PD

A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre o mínimo de 10 Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 45 Watts, de modo a atingir a velocidade máxima de carregamento. Carregamento rápido USB PD: PDO fixo 5V em 1A, APDO 3V em 1.5A e APDO 5V em 3A. Potência máxima: 5V 3.6A. Carregamento rápido Supervooc: 5V em 4.5A máx. Carregamento rápido OC: 5V em 1.5A máx.

< 7 >

Polski

Aby bezpiecznie i efektywnie korzystać z telefonu, przed jego użyciem należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund.
Aby ponownie uruchomić telefon, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności, aż wyświetli się animacja uruchomienia.

Jak przenieść zawartość starego telefonu komórkowego do nowego telefonu?

Jeśli twój stary telefon to OPPO/OnePlus/realme, otwórz "Klonowanie telefonu" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przenieść dane z starego telefonu na nowy. Jeśli twój stary telefon to inne urządzenie Android, otwórz "Klonowanie telefonu" na swoim nowym telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli twój stary telefon to iPhone, zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać "Klonowanie telefonu" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Informacje o zgodności i przepisami

Kroki sprawdzania informacji o regulach: Przejdź do Ustawienia - Informacje o urządzeniu - Przepisy

Informacje o akcesoriach i oprogramowaniu

Dostarczone są następujące standardowe akcesoria:
1 telefon, 1 kabel USB, 1 instrukcja bezpieczeństwa, 1 skrócona instrukcja, 1 narzędzie do wysuwania karty SIM.
Ładowarka nie jest dołączona. Aby uzyskać optymalną wydajność ładowania, używaj oficjalnej ładowarki obsługującej technologię OPPO SUPERVOOC i kompatybilnej przewodu USB. Ładowarka jest sprzedawana osobno.
Wersja oprogramowania: ColorOS 15.0
Najnowsze informacje na temat akcesoriów i oprogramowania można znaleźć w deklaracji zgodności (DoC) na stronie www.oppo.com/en/certification.

Specyfikacja dotyczące fal radiowych

To urządzenie może działać w następujących zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy transmisji (promieniowanej i/lub przewodzonej), których dostępność może się różnić w zależności od sieci, kraju lub regionu.
GSM 850/900MHz: 33.0dBm; 1800/1900MHz: 30.0dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/8/19: 24.0dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/66: 23dBm; Band 2: 24dBm; Band 32: /;
LTE TDD Band 38: 24.0dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 26.5dBm; Bands 42/48: 23dBm;
5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66: 23dBm; n2: 24dBm;
n41: 26.5dBm; n77: 24.7dBm; n78: 27.2dBm;
Bluetooth: 19dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19dBm;
WiFi 5GHz: 19dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 17.5dBm; 5725 to 5850MHz: 13dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Specyfikacja

Parametry głównej ekranu	16.69cm(6.57")	Wartości SAR	0.090 W/kg(Głowa) 1.142 W/kg(Ciało)
Baterie	DC3.87 5000mAh(22.86Wh/Min) DC3.87 5000mAh(23.52Wh/Typ)		

Uwaga: powyższe wartości SAR są maksymalnymi zdokumentowanymi w testach tego urządzenia.

10 - 45 W
USB PD

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić minimum 10 watów i maksymalnie 45 watów, aby osiągnąć maksymalną mocą ładowania. Szybkie ładowanie USB PD: stałe PDO 5V 0.01A 1A 1V1.5A, APDO maksymalnie 11V4.5A (wymaga kabla 5A). Szybkie ładowanie SuperVOOC maksymalnie 11V4.5A. Szybkie ładowanie OC: 5V = 1.5A max.

< 8 >

Suomi

Perinteisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi ennen laitteen käyttöä kannattaa lukea seuraavat ohjeet.

Paina ja pidä virtapainiketta muutaman sekunnin ajan, jos haluat kytkeä laitteesi päälle.
Jos haluat käynnistää laitteesi uudelleen, paina ja pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäämisnäppäintä samanaikaisesti, kunnes näytöllä näkyy käynnistysanimaatio.

Miten siirrän vanhan puhelimen sisällön uuteen puhelimeen?

Jos vanha puhelimesi on OPPO/OnePlus/realme, avaa "Clone Phone" ja noudata ohjeita. Jos vanha puhelimesi on muu Android-puhelin, avaa "Clone Phone" uudessa puhelimessasi ja noudata ohjeita. Jos vanha puhelimesi on iPhone, skannaa QR-koodi oikealla ladataksesi "Clone Phone" ja noudata ohjeita.

Säädökset

Säädösten etsimisen vaiheet: Avaa Asetukset - Tietoja laitteesta - Säädökset

Tietoja lisävarusteista ja ohjelmistosta

Mukana seuraavat vakiolisävarusteet:
1 puhelin, 1 USB-A-kaapeli to USB-C, 1 käyttöohje, 1 turvallisuusohje, 1 pikaohje, 1 SIM-korttipaikan avaustyökalu.
Laite ei sisällä laturia. Optimaalisen latausteho saavuttamiseksi käytä OPPO SUPERVOOC -kanssa yhteensopivaa laturia ja yhteensopivaa USB-kaapelia. Laturia myydään erikseen.
Ohjelmistoversion numero: ColorOS 15.0
Tarkistaaksesi ajantasaisimmat lisävarusteet ja ohjelmistot voit tutustua Vaatimustenmukaisuusvakuutukseen (DoC) osoitteessa www.oppo.com/en/certification verkkosivu.

Radiotaajuuksien ominaisuudet

Laite voi toimia seuraavilla taajuusalueilla ja enimmäislähetysteholla (johtoverkossa ja/tai ilmassa), jotka voivat vaihdella verkosta, maasta tai alueesta riippuen.
GSM 850/900MHz: 33.0dBm; 1800/1900MHz: 30.0dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/8/19: 24.0dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/66: 23dBm; Band 2: 24dBm; Band 32: /;
LTE TDD Band 38: 24.0dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 26.5dBm; Bands 42/48: 23dBm;
5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66: 23dBm; n2: 24dBm;
n41: 26.5dBm; n77: 24.7dBm; n78: 27.2dBm;
Bluetooth: 19dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19dBm;
WiFi 5GHz: 19dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 17.5dBm; 5725 to 5850MHz: 13dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Suorituskyvyn parametrit

Näytön pääparametrit	16.69cm(6.57")	SAR-arvot	0.090 W/kg(pää) 1.142 W/kg(keho)
Akku (Ladattava litium-ioniakku)	DC3.87 5000mAh(22.86Wh/Min) DC3.87 5000mAh(23.52Wh/Typ)		

Huomaa: Yllä olevat SAR-arvot ovat korkeimmat laitteelle ilmoitetut arvot.

10 - 45 W
USB PD

Virtalähde on ilmoitettava vähintään 10 wattia, jotta laite voi toimia, ja enintään 45 wattia, jotta saavutetaan nopeimmat latausnopeudet. USB PD -pikalataus: kiinteä PDO 5V in 1A, APDO 3V in 1.5A ja APDO 5V in 3A. Maksimiteho: 5V 3.6A. Supervooc fast charging: 5V in 4.5A max. OC fast charging: 5V in 1.5A max.

< 9 >

Suomi

Cum să porniți telefonul.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire câteva secunde ușor OPPO.

Cum să parcurgeți configurarea inițială

1. Selectați limba și regiunea
Setați de la distanță aceasta și interfața, inclusiv data, ora, locația, contactele și e-mail. Apăsați de urgență sunt disponibile în orice moment.
2. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi
3. Transferați și conștiți de utilizare
Dacă ați folosit anterior un telefon OPPO/OnePlus/realme, puteți alege „Clonă telefon" și urmați instrucțiunile pentru a transfera datele de pe vechiul telefon. Dacă ați folosit anterior un alt telefon Android, alegeți „Clonă telefon" de pe vechiul telefon și urmați instrucțiunile. Dacă ați folosit anterior un iPhone, accesați QR-ul de la dreapta pentru descărcați „Clonă telefon" și urmați instrucțiunile.
4. Setați Google
5. Setați de Google
5.1 Păstrați semnă de Backup. Atingeți [Mai multe] pentru detalii, apoi [Accepțați].
5.2 Alegeți setări pot fi modificate mai târziu. OPPO respectă politica de confidențialitate ale Google.
6. Setați parola
Setați o parolă de ecran și apăsați. Pentru alte opțiuni [Omit] Pentru a fi în stare sau altfel [Mai multe].
Pentru setări pentru ecran pot fi date în orice moment de PB.
7. Importați date de pe alt telefon dacă este nevoie
Pe ecranul de pornire, selectați [Importați date] și urmați instrucțiunile. Asigurați-vă că ambele dispositive sunt pe aceeași rețea. Utilizatori Android și iOS pot accesa și ceilalți pentru a transfera.
7.2 Pentru iPhone, autentificați-vă în iCloud și introduceți codul Apple ID. Vor fi transferate doar contactele și fotografiile din iCloud.
7.3 Pentru iOS pot pierde anumit date pe care nu sunt merele să importați date de pe alt telefon.

Cum să încărcați produsul.

Conectați telefonul la priză de curent folosind cablul inclus și un adaptor de alimentare compatibil (acesta nu este inclus în cutie). Adaptoarele alternative pentru OPPO Oferă sau un adaptor USB PD compatibil Cărți apare un semnal de lângă simbol Mai departe, dispozitivul este în proces de încărcare.

Cum să introduceți cartela SIM.

Telefoanele OPPO necesită o cartelă Nano-SIM. Un instrument de ejectare SIM este inclus împreună cu noul dispositiv. Introduceți-l în orificiul din partea SIM pentru a scoate tava. Pășește cartela SIM și glisați-o înapoi, apoi reașezați-o în tavă.

Cum să efectuați apeluri.

Pentru a efectua un apel, accesați aplicația Telefon și utilizați ecranul dintre umătoarele metode:
Introduceți numărul de telefon folosind tastatura de apel, apoi atingeți butonul de apel. Atingeți Contacte, selectați contactul dorit și apăsați pe icoanele de apel.
Dacă ați pin Bordurile de apelare și apăsați pe bloguri pentru a sunea linque direct.

Cum să trimiteți un mesaj text

1. Deschideți aplicația Mesaje și atingeți "
2. Pe ecranul de mesaj nou, introduceți numărul de telefon sau atingeți "pentru a selecta un contact sau un grup.
3. Scrie-ți mesajul în câmpul de compunere și apăsați pe "pentru a trimite.

Cum să conectați telefonul la internet.

1. Mergeți la Setări > WLAN
2. Selectați o rețea din lista disponibilă. Unele instrucțiuni pentru a introduce parola sau deschideți un browser pentru a introduce detalile de autentificare, dacă este necesară autentificarea. Pentru detalii cere, vă rugăm să contactați furnizorul de rețea.
Cum să configurați datele mobile
Mergeți la Setări > Rețea mobilă > Date mobile, apoi activați sau dezactivați opțiunea după cum este necesar.

Nederlands

Lees het volgende voordat u uw telefoon veilig en effectief kunt gebruiken.

Houd de aan/uit-knop gedurende enkele seconden ingedrukt om het product in te schakelen.
Om uw telefoon opnieuw te starten, houdt u de Aan/uit-knop en de Volume omhoog knop tegelijkertijd ingedrukt houden totdat de opstartanimatie wordt weergegeven.

Hoe u oude mobiele content kunt overzetten naar een nieuwe mobiele telefoon

Als uw oude telefoon een OPPO/OnePlus/realme telefoon is, open dan "Telefoon klonen" en volg de aanwijzingen. Als uw oude telefoon een andere Android apparaat is, open dan "Telefoon klonen" op uw nieuwe telefoon en volg de aanwijzingen. Als uw oude telefoon een iPhone is, scan dan de QR-code aan de rechterkant om "Telefoon klonen" te downloaden en volg de aanwijzingen.

Regelgeving

Stappen om te zoeken naar regelgeving: Ga naar Instellingen - Over apparaat - Regelgeving

Informatie over accessoires en software

Uitrusting van de accessoires standaard meegeleverd:
1 telefoon, 1 USB-A-kabel, 1 veiligheidsgids, 1 beknopte handleiding, 1 sim uitwerpgereedschap.
De oplader is niet inbegrepen. Gebruik voor optimale oplaadprestaties een officiële OPPO SUPERVOOC-conforme oplader en een compatibele USB-kabel. De oplader wordt afzonderlijk verkocht.
Softwareversie: ColorOS 15.0
Raadpleeg de conformiteitsverklaring (DoC) op www.oppo.com/en/certification voor de meest recente informatie over accessoires en software.

Specificaties radiogolven

Dit apparaat is geschikt om te werken binnen de volgende frequentiebereiken en maximale zendvermogens (uitgestraald en/of via geleiding), waarvan de beschikbaarheid van verschillende afhankelijk van het network, het land of de regio.
GSM 850/900MHz: 33.0dBm; 1800/1900MHz: 30.0dBm;
WCDMA Bands 1/2/4/5/8/19: 24.0dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/66: 23dBm; Band 2: 24dBm; Band 32: /;
LTE TDD Band 38: 24.0dBm; Bands 39/40: 25dBm; Band 41: 26.5dBm; Bands 42/48: 23dBm;
5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66: 23dBm; n2: 24dBm;
n41: 26.5dBm; n77: 24.7dBm; n78: 27.2dBm;
Bluetooth: 19dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19dBm;
WiFi 5GHz: 19dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 17.5dBm; 5725 to 5850MHz: 13dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Specificaties